Preisblatt Netznutzung Strom der Flughafen Leipzig/Halle GmbH gültig ab 01.01.2024

Die Netznutzungsentgelte verstehen sich zuzüglich der nachfolgend aufgeführten Umlagen und Abgaben. Die Umlagen und Abgaben des vorgelagerten Netzbetreibers sind Höchstsätze und werden nach Maßgabe des Lieferantenrahmenvertrages bzw. Netznutzungsvertrages mit den Netznutzungsentgelten in Rechnung gestellt. Alle Entgelte und Preisbestandteile verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich geltenden Höhe, derzeit 19%.

Entnahmestellen mit Leistungsmessung

	Jahresbenutzungsdauer <2.500 h/a		Jahresbenutzungsdauer >2.500 h/a	
Netzentgelte	Leistungspreis € / (kW · a)	Arbeitspreis ct / kWh	Leistungspreis € / (kW · a)	Arbeitspreis ct / kWh
■ Entnahme aus Mittelspannung (MS)	61,85	11,40	314,92	1,27
■ Entnahme aus Umspannung (U MS/NS)	77,40	23,16	532,20	4,97
Monatsleistungspreissystem gemäß § 19 Abs. 1 StromNEV	Monatsleistungspreis € / (kW · Monat)	Arbeitspreis ct / kWh]	
■ Entnahme aus Mittelspannung (MS)	52,49	1,27		
■ Entnahme aus Umspannung (U MS/NS)	88,70	4,97		
Messstellenbetrieb inkl. Messung	Messstellen	Messstellenbetrieb (inkl. Messung) € / a		
■ MSB inkl. Messung in Mittelspannung: Messeinrichtung ohne Wandlersatz		135,00		
■ MSB inkl. Messung in Mittelspannung : MS-Wandlersatz		252,00		
■ MSB inkl. Messung in Mittelspannung : Telekommunikationseinrichtung		78,00		
■ MSB inkl. Messung in Umspannung Mittel-/Niederspannung: Messeinrichtung ohne Wandlersatz		135,00		
■ MSB inkl. Messung in Umspannung Mittel-/Niederspannung: Wandlersatz in U MS/NS		24,00		
■ MSB inkl, Messung in Umspannung Mittel-/Niederspannung: Telekommunikationseinrichtung		78,00		

Umlagen und Abgaben

Die Umlagen richten sich nach den aktuellen Hinweisen der Übertragungsnetzbetreiber, veröffentlicht auf der Homepage www.netztransparenz.de.

Konzessionsabgabe (sofern relevant)	Aufschlag ct / kWh
■ Tarifkunden (0 - 30.000 kWh)	1,32
■ Sonderkunden (ab 30.001 kWh)	0,11